

# Airnes Stepper

CARDIO Y FUERZA EN UN SÓLO APARATO



Ejercita tu cuerpo de pies a cabeza


# Manual del Usuario



Un producto más de Grupo NES

www.nes.com.mx

- D. Para evitar daños a las personas, por favor verifique si el AIR NES STEPPER esta dañado de cualquier forma antes de comenzar cualquier ejercicio.
- E. Si se siente mareado o incomodo pare el ejercicio inmediatamente y consulte a su médico.
- F. No use accesorios de otros productos con el AIR NES STEPPER ya que puede causar daños a personas o al AIR NES STEPPER.
- G. Asegúrese siempre de colocar el AIR NES STEPPER en una superficie plana y estable.
- H. Siempre infle el fuelle antes de cada uso. El fuelle del AIR NES STEPPER requiere tener suficiente aire para funcionar eficientemente y se puede dañar si no tiene suficiente aire.
- I. Recuerde que no debe hacer demasiado ejercicio. Use el AIR NES STEPPER adecuadamente.



- 1. Pedales.
- 2. Fuelles.
- 3. Perilla de velocidad / Presión de resistencia.
- 4. Cuerda para ejercitar el cuerpo.
- 5. Cuerpo.
- 6. Monitor electrónico LCD de entrenamiento.

#### 3. CONFIGURANDO SU AIR NES STEPPER.

#### Inflando los fuelles.

Los fuelles son las partes principales del AIR NES STEPPER Siempre asegúrese que los fuelles y la perilla de velocidad / presión de resistencia estén frente a usted. Empuje la perilla de velocidad / presión de resistencia localizada en medio de los dos fuelles mientras jala hacia arriba los pedales para llenar los fuelles con suficiente aire. Después suelte la perilla de velocidad / presión de Resistencia. Haga esto con los dos pedales hasta que la altura de los pedales sea la misma.

#### Ajustando la velocidad y la resistencia.

Para establecer la velocidad y controlar el flujo de aire entre los fuelles, rote la perilla de velocidad / presión de resistencia de izquierda a derecha (desde A hacia E).



- A Este es el nivel de menor intensidad (el más fácil). Perfecto para principiantes o para un calentamiento.
- $\mbox{\sc B}{\sim}\mbox{\sc D}$  Estos son niveles de intensidad media. Nivel intermedio de ejercicio.
- E Este es el nivel de mayor intensidad. El nivel más alto de ejercicio para usuarios avanzados.
- \* Siempre rote la perilla de velocidad / presión de resistencia hasta la izquierda al nivel "A" cuando termine su ejercicio.

### La cuerda para ejercitar el cuerpo.

La cuerda para ejercitar el cuerpo permite ejercitar la parte superior del cuerpo al mismo tiempo que ejercita la parte inferior.



- ·Levante el AIR NES STEPPER y coloque la cuerda en el espacio provisto. Asegúrese que la cuerda esta insertada de tal manera que sea del mismo tamaño de los dos lados.
- ·Empuje la cuerda en el espacio provisto asegurándose que la cuerda esta insertada de forma segura.

NOTA: Asegúrese que la cuerda esta insertada de tal manera que no se salga del espacio provisto ya que esto puede dañar la cuerda y el AIR NES STEPPER no estaría colocado establemente a nivel de piso.

#### Monitor electrónico LCD de entrenamiento.



- · COUNT : Cantidad de pasos completados
- · Timer : Total de tiempo de ejercicio acumulado
- · CAL : Cantidad de calorías perdidas/quemadas durante el ejercicio
- · RPMS: Cantidad de pasos por minuto
- · SCAN : Desplazamiento entre las diferentes funciones
- · MODE : Selecciona una función particular. Las flechas se mueven y sirven de guía cada vez que el botón de MODE se presiona.

## ¡LA FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO ES DE 4 MINUTOS CUANDO NO ESTA EN USO!

#### CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Modelo: NES95 Página 05